

GEBRUIKSAANWIJZING RVS BBQ

Veiligheidsvoorschriften

- De barbecue uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is.
- Houd het apparaat als u het gebruikt steeds in de gaten.
- Kinderen zien de gevaren van onjuist gebruik van apparaten niet. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met apparatuur werken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van voedsel.
- N.B. de bakplaat wordt heet. Verwijder de bakplaat pas als deze geheel is afgekoeld.
- Houd de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
- De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan.

Bevestigen van de gasfles

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast met de hand, het is niet nodig dit met een waterpomptang te doen, dan beschadigt u de rubber afdichting. Let op dit is een linkse schroefdraad.

Ontsteken van de gasbarbecue

- Draai hoofdkraan van de gasfles volledig open.
- Draai de knop op de stand "grote vlam" of op de II (dit ligt eraan welk type BBQ u heeft). Blijf de knop 10 seconden indrukken zodat de branders zich met gas kunnen vullen en druk dan enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Mocht de ontsteking niet werken, houdt dan **voorzichtig** een lange aansteker bij de brander zodat de branders vlam vatten. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden.
- Plaats nu het bovenrooster op de barbecue en u kunt het vlees gaan bereiden.

Doven van de gasbarbecue

- Draai de knop geheel naar rechts.

Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken. Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles en de kraan van het apparaat dichtdraaien!

Mocht u problemen ondervinden, bel ons dan op 038-3765975. Buiten openingstijden kunt u, **alleen in noodgevallen**, via dit telefoonnummer contact opnemen met onze nooddienst.

Scan deze QR code om al onze gebruiksaanwijzingen op onze website te bekijken!



Scan deze QR code om al onze allergenen informatie te bekijken!

