

GEBRUIKSAANWIJZING

“Party-pan klein”

**U HEEFT DE PARTY-PAN IN BRUIKLEEN,
DUS DEZE MOET WEER SCHOON BIJ ONS WORDEN INGELEVERD!**

Zet de Party-pan op een stevige tafel, het liefst waterpas.

Houd kinderen altijd buiten bereik van de Party-pan, want deze kan erg warm worden. Steek het aansluitsnoer (regelunit) in de daarvoor bestemde opening aan de zijkant van de Party-pan. Steek de stekker nu in het stopcontact.

Plaats de aluminium schaal met de hapjes in zijn geheel in de pan!

Zet de draairegelaar (thermostaat) maximaal op stand MIN!

Dit is hoog genoeg, de hapjes zijn al gaar, hoeven alleen maar warm te worden. Zet u de thermostaat hoger is er grote kans dat de hapjes aanbranden.

In het begin zal de pan om op temperatuur te komen en wat harder gaan dus:

BLIJF DE EERSTE 10 MINUTEN BIJ DE PAN EN STEL DE DRAAIREGELAAR NAAR WENS BIJ.

DE PRODUCTEN REGELMATIG KEREN MET EEN KUNSTSTOF SPATEL!

Gebruik nooit stalen of scherpe voorwerpen, dit beschadigd de teflon laag.

Opwarmtijd van de hapjes bedraagt ongeveer 45 minuten tot 1 uur.

EET SMAKELIJK

Schoonmaken: doe een kleine hoeveel heet water in de pan met een paar druppels afwasmiddel.

Met zachte borstel of zacht sponsje schoonvegen. **Let op: gebruik geen staalwol of brillo, dit beschadigd de teflon laag!** Dompel de pan of regelunit nooit onder of in water.

Wrijf de pan met theedoek of keukenpapier droog.

Mocht u problemen ondervinden, bel ons dan op 038-3765975. Buiten openingstijden kunt u, **alleen in noodgevallen**, via dit telefoonnummer contact opnemen met onze nooddienst.

Scan deze QR code om
al onze gebruiksaanwijzingen
op onze website te bekijken!



Scan deze QR code om
al onze allergenen informatie
te bekijken!

